

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO PRIMA BAR



Váš dodavatel :

FOUNTAIN CS, spol. s r.o. – Hudcova 78, 612 00 Brno
Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AUTOMAT NA KÁVU PRIMA BAR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ÚVOD

Děkujeme, že jste zakoupili náš automat na kávu Prima Bar. Jedná se o snadno použitelný výrobek navržený tak, aby se dal snadno umístit na malá místa a dal se snadno čistit. Přečtěte si pozorně tento manuál před tím, než přístroj začnete používat. Manuál uschovejte pro případ, že do něj v budoucnu budete chtít nahlédnout. Zkontrolujte, zda výrobek neutrpěl žádné vady při přepravě.

CO OBSAHUJE OBAL

Automat je dodáván zabalený v krabici. Ta obsahuje:

1. Automat. 2. Návod k použití. Ověřte, že žádná položka nechybí a že ani automat, ani obal nejsou poškozeny. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozena, kontaktujte neprodleně svého dodavatele než provedete jakoukoli další činnost.

ROZBALENÍ PŘÍSTROJE

Otevřete krabici, odstraňte horní polystyrén, vyjměte přístroj a postavte jej na stabilní podložku.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vždy důsledně dodržujte instrukce uvedené v tomto manuálu. Uschovejte tento manuál pro příští použití.

Tento automat byl navržen pro výrobu kávy espresso, horké vody a páry. Buďte opatrní, abyste se nespálili horkým proudem vody.

ZMĚKČOVADLO FILTRU (OBR. 1)

Filtr 15 vyčistí asi 15 litrů vody (500 dávek), pak se musí vyměnit.

DŮLEŽITÉ: Selhání výměny filtru může způsobit vážné poškození automatu.

VAROVÁNÍ: Na poškození způsobená vodním kamenem se nevztahuje záruka.

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV POTŘEBY NEBO FUNKCE, KTERÉ NEJSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU, KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE.

Sgl italia s.r.l. může kdykoliv provést technické změny nebo změny designu z výrobních nebo obchodních důvodů.

Demontujte trysku pro napěnění mléka 11 tak, že ji opatrně stáhnete dolů (tento krok opakujte pokaždé, když připravíte cappuccino).

Demontujte trubičku pro dávkování kávy 16 tak, že ji opatrně stáhnete dolů a umyjete všechny vyjímatelné části teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí, důkladně je propláchněte a znovu namontujte.

ČIŠTĚNÍ ČÁSTI AUTOMATU, KDE SE PŘIPRAVUJE KÁVA (OBR. 3)

Horní hubička a oblast držáku filtru se musí pečlivě vyčistit alespoň jednou za rok. Postupujte následovně:

Použitím 5 mm klíče odšroubujte 2 šrouby „A“ a demontujte celý spodní držák filtru „B“.

Křížovým šroubovákem vyšroubujte šrouby, které drží horní filtr „C“. Umyjte všechny vyjímatelné části teplou vodou a prostředkem na mytí nádobí, propláchněte je a znovu namontujte.

ČIŠTĚNÍ ODKAPÁVACÍ MISKY

Všechno musí být důkladně propláchnuto, aby se odstranily stopy po kávových olejích. Odkapávací miska může být umyta teplou vodou a prostředkem na nádobí nebo práškem na čištění kávových skvrn.

NÁDRŽ NA VODU

Nádrž na vodu se musí čistit každý týden za použití prostředku na nádobí.

Utřete silikonové trubičky jemným hadříkem.

Voda v nádrži se musí měnit každý den. Je výhodnější používat kvalitní pitnou vodu s nízkým obsahem minerálů, ale ne vodu demineralizovanou nebo destilovanou.

Nestříkejte páru nebo proud vody přímo proti sobě, pokud používáte automat.

Nikdy se nedotýkejte horkých částí.

Než zapojíte nebo odpojíte automat od sítě, ujistěte se, že vypínač je v pozici „0“.

Toto zařízení by se mělo používat pouze k účelu uvedeném v tomto manuálu (odstavec „Klasifikace a povolené užití přístroje“). Jakékoliv jiné použití je nesprávné.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nerozumným použitím přístroje.

Po rozbalení přístroje se ujistěte, že není poškozen. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného obchodního zástupce.

Balící materiál (krabice, polystyren, sáčky apod.) udržujte mimo dosah dětí. Neznečišťujte životní prostředí vyhozením balícího materiálu, ale naložte s ním podle místních nařízení.

Před zapojením přístroje se ujistěte, že elektrická síť odpovídá údajům uvedeným na desce ve spodní části přístroje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuzemněným vedením. Z bezpečnostních důvodů musí být tento přístroj uzemněn.

Nikdy se nedotýkejte přístroje vlhkýma rukama nebo nohama.

Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Elektrický přívodní kabel úplně rozviňte, aby se zabránilo nebezpečnému přehřátí.

Při odpojování přístroje od sítě netahejte za kabel.

Vždy odpojte přístroj od sítě, když doplňujete nádrž na vodu nebo když přístroj kontrolujete.

Nenechte děti nebo nekompetentní osoby obsluhovat přístroj. Automat by měli používat pouze lidé, kteří si přečetli tento manuál.

Doporučujeme uschovat obal (krabice, polystyren, sáčky apod.) alespoň do té doby, dokud neskončí záruční lhůta výrobku, pro případ přepravy nebo vrácení výrobku.

Pokud je přístroj nefunkční nebo nepracuje tak, jak by měl, vypněte jej a odpojte od přívodu elektrické energie. Nesnažte se přístroj opravovat. Kontaktujte autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Pokud tak neučiníte, může být snížena bezpečnost přístroje.

Nevyměňujte přívodní kabel sami. Pokud je poškozen, kontaktujte autorizovaný servis, aby Vám jej vyměnil nebo opravil.

Umístěte přístroj asi 15 cm od zdi nebo jiných automatů, aby mohla fungovat jeho ventilace.

V případě poruchy kontaktujte svého prodejce. Vždy uveďte název modelu a výrobní číslo. Tyto údaje jsou uvedeny na desce pod automatem.

Otočte přepínač 5 proti směru hodinových ručiček na symbol . (pára), aby se začala tvořit pára. Když dosáhnete požadovaného množství pěny, otočte přepínač pákou opět na symbol ● . Přidejte mléko do espressa, které jste připravili předtím.

NEDOSTATEK VODY

Když dojde voda, rozsvítí se červená kontrolka nedostatku vody 3. Okamžitě doplňte nádrž vodou pokojové teploty a obnovte činnost. Jestliže je voda z kohoutku příliš tvrdá, použijte balenou stolní vodu (nepoužívejte vodu destilovanou).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Bojler, trubičky a kontejner jsou vyrobeny z potravinářských materiálů.

VAROVÁNÍ

Před dávkováním páry může z trubičky pro výrobu páry vytéct pár kapek vody. To je normální. Nechte vodu z trubičky odkapat do odkapávací misky před tím, než zasunete trysku na napěnění mléka do šálku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ PO POUŽITÍ (OBR. 1-2-4)

Před tím, než začnete s jakýmkoliv čištěním, odpojte automat ze zásuvky.

NIKDY NEPONOŘUJTE AUTOMAT DO VODY.

Očistěte automat vlhkým hadrem a pečlivě osušte.

Vždy umísťujte automat na čistý a suchý povrch.

Odstraňte mřížku, vyjměte odkapávací misku 9 a vyčistěte ji.

Pokud potřebujete vyčistit filtr 14, vyjměte ho za použití malého šroubováku.

Dávkujte kávu tak, že otočíte přepínač 5 po směru hodinových ručiček na symbol (šálek)

Když dosáhnete množství, jaké chcete, zastavte dávkování kávy tak, že otočíte opět přepínačem na symbol ●.

Počkejte asi 5 vteřin, otevřete držák filtru otočením páky rukojeti vlevo a okamžitě vyjměte kapsli.

Vždy vyjměte použitou kapsli po přípravě kávy.

POZOR: Abyste připravili cappuccino, je třeba nejdříve připravit kávu, pak šlehat mléko.

DÁVKOVÁNÍ HORKÉ VODY (OBR. 1)

Nikdy se nedotýkejte trubičky pro dávkování horké vody rukama, abyste předešli zraněním. Přemístěte ji do požadované polohy pákou trysky 13.

Abyste připravili horkou vodu, postupujte podle tohoto návodu:

Ujistěte se, že držák filtru je otevřený, páka rukojeti je otočená vlevo a není tam umístěna žádná kapsle.

Umístěte šálek pod trysku pro dávkování vody 12.

Stiskněte tlačítko 4 do polohy zapnuto

Otočte přepínač 5 proti směru hodinových ručiček na symbol (kohoutek), aby se začala dávkovat horká voda.

Když dosáhnete požadované množství, otočte přepínač opět na symbol ●.

PŘÍPRAVA CAPPUCCINA (OBR. 1)

Nikdy se nedotýkejte ani dávkovací trubičky, ani tyčinky na šlehání mléka, rukama, abyste předešli zraněním. Přemístěte ji do požadované polohy pákou trysky 13.

Abyste připravili páru, postupujte podle tohoto návodu:

Ponořte trubičku pro šlehání mléka z poloviny do šálku s mlékem.

Stiskněte tlačítko 4 do polohy vypnuto

LEGENDA (OBRÁZEK 1)

1) Hlavní vypínač; 2) Oranžová kontrolka termostatu; 3) Červená kontrolka nedostatku vody; 4) Přepínač pro volbu pára/ horká voda; 5) Přepínač pro volbu káva/ pára/ horká voda; 6) Nahřívací deska pro šálky; 7) Snímatelný kryt nádrže; 8) Fixní držák kávové kapsle; 9) Vyjímatelná mřížka, na kterou se staví šálek; 10) Odkapávací miska; 11) Tryska pro napěnění mléka; 12) Tryska pro tvorbu páry; 13) Páka trysky pro tvorbu páry; 14) Filtr; 15) Změkčovač filtru; 16) Trubička pro dávkování kávy; 17) Nádrž na vodu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Elektrické údaje: 230V – 50Hz – 1250W
(viz. deska na spodní části automatu);
Rozměry (šxhxv): 22 cm x 25 cm x 32,5 cm;
Váha: asi 7 kg;
Kapacita nádrže: 2 litry.

KLASIFIKACE A POVOLENÉ UŽITÍ PŘÍSTROJE

Automat je navržen pro přípravu kávy, cappuccina nebo teplých nápojů, např. čaje.

INSTALACE

Před tím, než budete automat instalovat, přečtěte si pozorně odstavec „Obecné bezpečnostní informace“. Umístěte automat na rovný a stabilní povrch, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a proudů vzduchu.

Před zapojením automatu k přívodu elektrické energie se ujistěte, že je přívod správně uzemněn a že specifikace dodávky elektrické energie odpovídají specifikacím uvedeným na desce ve spodní části automatu.

Umístěte automat do místnosti s teplotou vyšší než 5°C.

Mohou se vyskytnout poruchy automatu, pokud je instalován na místech, kde je teplota vyšší než 35°C.

Zapojte přívodní šňůru do zásuvky.

Uzemněné zapojení je nezbytné. Neprovozujte automat za žádného jiného napětí, než je uvedeno na desce.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ AUTOMATU (OBR. 1)

Před prvním použitím automatu zvedněte snímatelný kryt nádrže 7 a vyjměte nádrž, pečlivě ji vymyjte a naplňte čerstvou vodou. Vraťte nádrž na své místo. Zkontrolujte, zda přepínač pro volbu káva 5 je v centrální pozici na symbolu ● a že držák filtru je uzavřený otočením páky vpravo. Zapojte přívodní šňůru do zásuvky. Zapněte automat stisknutím červeného tlačítka 1 tak, aby se oranžová kontrolka termostatu 2 rozsvítila. Jakmile oranžové světlo 2 zhasne, dosáhl automat provozní teploty a je připravený k použití. Nahřívací deska pro šálky 6 umožní, aby Vaše šálky byly vždy teplé.

Nejdříve, aby se usnadnil start pumpy a naplnil hydraulický obvod z nádrže do pumpy, dávkujte vodu několik vteřin (viz. odstavec PŘÍPRAVA KÁVY) se zavřeným držákem filtru, aniž by tam byla umístěna kapsle kávy, a nechte vodu vykapat do odkapávací misky.

Abyste připravili dobrou kávu espresso, musí být šálky i automat horké. Doporučujeme zapnout automat 5 – 10 minut před použitím, zavřít úplně držák filtru a nahřát šálky tím, že je položíte na nahřívací desku.

PŘÍPRAVA KÁVY (OBR. 1)

Abyste připravili kávu espresso, postupujte podle tohoto návodu: Otevřete držák filtru tím, že otočíte pákou rukojeti doleva, umístěte kapsli kávy na filtr a zavřete to otočením páky úplně vpravo. Umístěte šálek na mřížku pod trubičku pro dávkování kávy 16.